



FR

FRANCAIS

NL

NEDERLANDS



PROFIL100EC

***Verlicht codeklavier met gescheiden elektronica
Clavier codé rétro-éclairé avec électronique déportée***

The installer's choice
cdvibenelux.com

PROFIL100EC

Clavier codé rétro-éclairé avec électronique déportée

Merci pour l'achat de ce produit et pour la confiance que vous accordez à notre entreprise.

1] PRÉSENTATION DU PRODUIT

- Inox.
- Rétro-éclairé.
- 2 relais.

■ **Préconisé pour l'activation et la désactivation de votre système d'alarme.**

■ **Etroit : Idéal pour la pose sur profil Aluminium.**

■ **Pose en applique.**


■ **Free voltage**.**

■ **Montage avec vis Diax®.**

■ **Protection de la carte électronique par tropicalisation.**

■ **100 codes utilisateurs.**

- Signalisation lumineuse et sonore.
- Dimensions (L x l x P) : 165 x 43 x 27 mm.
- Alimentations : 12 V à 24 V AC ou 12 V à 48 V DC.
- Consommations : de 30 à 100 mA.




DEEE & RoHS

IP64

Certification CE

Test vibrations

-25°C à +70°C



Electronique déportée, fournie avec le clavier codé PROFIL100EC

IP64

-25°C à +70°C

Certification CE

2] RAPPELS ET RECOMMANDATIONS**Rappel de câblage**

- La distance de câblage entre le PROFIL100EC et l'électronique déportée doit être au maximum de 10 m.
- Attention de ne pas passer vos fils à proximité de câbles «Courant fort» (ex: 230 V AC).
- Câbles préconisés entre le PROFIL100EC et l'électronique déportée : Câbles 2 paires (4 fils) SYT1 8/10ème.

Recommandations d'installation

- Pour sécuriser l'installation, n'oubliez pas de placer la varistance sur le système de verrouillage, en parallèle, au niveau de l'alimentation.
- L'électronique déportée du PROFIL100EC doit être impérativement installée dans un environnement clos et protégée des conditions climatiques extérieures.

Composition des codes

- Par soucis de sécurité, veillez à modifier le code maître usine par celui de votre choix.
- Lors du changement du code maître usine et de la création des codes utilisateurs, évitez les codes trop simples (ex: les suites **3 4 5 6 7**).

Alimentations préconisées

Il existe deux alimentations adaptées pour le Digicode® PROFIL100EC : ARD12 ou BS60.

Montage

Afin d'optimiser la fixation du PROFIL100EC et de prévenir les tentatives d'arrachage, privilégiez les surfaces planes.


3] KIT DE MONTAGE

Électronique déportée	1	2	-	-	-	2
PROFIL100EC	-	-	1	1	1	2


** Tension libre

PROFIL100EC*Clavier codé rétro-éclairé avec électronique déportée***4] MONTAGE**


Après avoir vérifié que le kit de montage est complet et opéré le raccordement du clavier codé Digicode® PROFIL100EC et de son électronique déportée, vous allez pouvoir procéder à l'installation finale du produit. Réunissez le matériel approprié (Perceuse, tournevis, mètre,...) et suivez les recommandations de montage du PROFIL100EC et de son électronique déportée.




Vérifiez la distance entre le PROFIL100EC et son électronique déportée (Voir page 2 « Rappels et recommandations »). A l'aide de la plaque de fixation de l'électronique déportée et du PROFIL100EC, prenez les marques et percez les 2 trous de fixation (forêt Ø 5 mm et profondeur minimum = 35 mm) ainsi que l'ouverture pour le passage du câble électrique destiné au clavier.




Positionnez les 2 chevilles plastiques dans les trous. Puis Fixez le fond du PROFIL100EC sur le support de votre choix, à l'aide des vis cruciformes à têtes fraisées.




Passer le câble électrique dans le PROFIL100EC dans son ouverture et fixez le à son support par le haut avec le crochet supérieur.



Bloquez le PROFIL100EC sur son support par l'intermédiaire de la vis Diax® et de son outil spécifique (clé mâle coudée). Pour finaliser le montage de ce produit, placez le cache-vis.




Positionnez les 2 chevilles plastiques dans les trous. Puis fixez la plaque de fixation de l'électronique déportée sur la surface de votre choix, à l'aide des vis. Venez ensuite placer l'électronique déportée sur son support.



Passer vos fils, glissez les passe-fils de l'électronique déportée et faites vos branchements. Lors de cette opération, n'oubliez pas de placer la varistance (Voir page 2 «Rappels et recommandations»).

PROFIL100EC

Clavier codé rétro-éclairé avec électronique déportée

5] SCHÉMA DE RACCORDEMENTS

Bornier	Correspondance
V	Alimentation 12 V à 24 V AC ou 12 V à 48 V DC
V	Alimentation 12 V à 24 V AC ou 12 V à 48 V DC
R1	Contact repos du relais 1
C1	Commun du relais 1
T1	Contact travail du relais 1
R2	Contact repos du relais 2
C2	Commun du relais 2
T2	Contact travail du relais 2
P1	Bouton intérieur de sortie relais 1
M	Commun boutons
P2	Bouton intérieur de sortie relais 2
PX	Contact touche « Clé » fil jaune
H (droite)	Contact horloge
H (gauche)	SEULEMENT POUR LE PROFIL100EC: Contact horloge bouton "Clef"
+	Clavier fil blanc
-	Clavier fil marron
E	Clavier vert (éclairage)

Gâche à rupture

Gâche à émission

Varistance

Commande par bouton poussoir

Le raccordement du bouton poussoir P1 est prévu pour commander le relais 1.
Le raccordement du bouton poussoir P2 est prévu pour commander le relais 2. Le mode et la temporisation sont programmables.


Le contact horloge H(droite) permet l'utilisation de toutes les touches comme bouton extérieur.

Si le contact horloge est ouvert, les touches sont utilisées comme des termes habituels.
Si le contact horloge est fermé, toutes les touches sont utilisées pour l'ouverture libre.

Seulement pour le PROFIL100EC:

Le contact horloge H(gauche) permet l'utilisation du bouton «clef» comme bouton extérieur.

Si le contact entre «H(gauche)» et «P1» est fermé, le bouton «clef» peut être utilisé pour l'ouverture du relais 1, si le contact entre «H(gauche)» et «P2» est fermé, le bouton «clef» peut être utilisé pour l'ouverture des deux relais 2.



A l'aide du cable supplémentaire, les LED intégrées peuvent être commandées.
(voir chapitre J)

PROFIL100EC*Clavier codé rétro-éclairé avec électronique déportée***Les valeurs du PROFIL100EC sont par défaut :**

- Aucun code.
- Tempo éclairage : 10 secondes.
- Tempo d'ouverture pour les relais : 1 seconde.
- Nombre de termes : 5.
- Code maître usine: **1 2 3 4 5**.
- Tempo sécurité programmation: 120 secondes.
- Codes de modification par utilisateur pour le 1er groupe (**Relais 1**) : par défaut **AB**.
- Codes de modification par utilisateur pour le 2ème groupe (**Relais 2**) : Par défaut **13**.

Lors de la programmation, certaines manipulations ont comme conséquences des signaux sonores :

- **1 bip court** = *Mise sous tension.*
- **1 bip long** = *Validation d'une saisie en programmation ou ouverture autorisée.*
- **2 bips courts** = *Entrée ou sortie de programmation.*
- **4 bips courts** = *Erreur de saisie.*

Termes utilisés et codes d'ouverture

- Toutes les touches du clavier sont autorisées pour composer les codes.
- Le code maître et les codes

d'ouverture de porte doivent être composés de 4 ou 5 termes.

- Le code maître ne peut pas être utilisé comme code d'ouverture.
- Les codes **0 0 0 0 0** et **0 0 0 0** servent à annuler un code existant et ne peuvent donc pas servir comme code d'ouverture de porte.

Cavalier P2

Code maître usine **1 2 3 4 5** et RAZ des codes.

Cavalier P3

Modification des codes par l'utilisateurs.

A. Remise à zéro de la mémoire**1. Tapez 2 fois le code maître.**

- Pour la première utilisation, le code maître usine est : **1 2 3 4 5**.
- Deux bips sonores sont émis pour confirmer l'entrée en programmation.

2. Puis tapez A6.

Un bip sonore est émis.

3. Tapez A et par la suite B.

- La remise à zéro est validée.
- Attendez que deux bips soient émis.
- Le code maître est de nouveau **1 2 3 4 5** et tous les codes sont effacés.
- Le clavier est sorti de programmation et les valeurs par défaut sont rétablies.

Ou**1. Coupez l'alimentation et positionnez un cavalier en P2.**

Pour avoir plus de précision sur l'emplacement du cavalier P2, reportez vous à la page 15.

2. Rétablir l'alimentation.

- Attendre environ 3 secondes.
- 2 bips sonores sont émis pour confirmer la remise à zéro.
- Enlevez le cavalier P2.
- Le code maître est de nouveau **1 2 3 4 5** et tous les codes sont effacés.
- Les valeurs par défaut sont rétablies.

B. Programmation du code maître et du nombre de termes**1. Tapez 2 fois le code maître.**

- Pour la première utilisation, le code maître usine est : **1 2 3 4 5**.
- Deux bips sonores sont émis pour confirmer l'entrée en programmation.

2. Tapez A4 pour la saisie du nombre de termes des codes.

- Un bip est émis.
- Tapez 4 ou 5 pour le nombre de termes.
- Un bip sonore est émis pour confirmer la programmation.

3. Tapez A5 pour changer le code maître.

- Un bip est émis.
- Tapez les 4 ou 5 termes du nouveau code maître.
- Un bip sonore est émis pour confirmer la programmation.

4. Tapez B pour sortir de la programmation.

Deux bips sont émis pour confirmer le retour au mode normal de fonctionnement.

4 bips indiquent une erreur de saisie.

Cas de figure :

Vous avez un code maître et des codes utilisateurs

PROFIL100EC

Clavier codé rétro-éclairé avec électronique déportée

à 5 termes. Vous souhaitez utiliser des codes à 4 termes. Vous faites donc la démarche indiquée ci-dessus en modifiant le code maître. Lorsque le nombre de terme du code maître est bien passé de 5 à 4 termes, les codes utilisateurs deviennent simultanément des codes à 4 termes.

Ex : Si votre code maître et code utilisateur est 1 2 3 6 9, il deviendra après manipulation 2 3 6 9. Si vous souhaitez passer d'un code maître (et donc d'un code utilisateur) de 4 termes à 5 termes suivez la même procédure.

Lors du passage de 4 à 5 termes, le chiffre «0» sera intégrer par défaut devant le code maître et donc devant les codes utilisateurs.

Ex : le passage du code maître 2 3 6 9 à 4 termes en 5 termes devient 0 2 3 6 9.

Il est conseillé de programmer les codes en 5 termes puis de modifier le nombre de termes.

2. Tapez le n° du rang à programmer

(en fonction du nombre de relais de votre PROFIL100EC).

- Si le rang est libre, tapez les 4 ou 5 termes du code.
- Si le rang est occupé, 4 bips sont émis.
- Tapez les 4 ou 5 termes du code ou tapez **0 0 0 0 0** ou **0 0 0 0** pour annuler le code enregistré.
- Un bip sonore est émis pour confirmer la programmation.

3. Tapez B pour sortir de la programmation.

Deux bips sont émis pour confirmer le retour au mode normal de fonctionnement.

Si le code composé correspond à un code existant ou s'il est identique au code maître, 4 bips sonores indiquent une erreur. Les codes 0 0 0 0 0 et 0 0 0 0 servent à annuler un code existant et ne peuvent donc pas servir comme code d'ouverture de porte.

C. Programmation du code maître

1. Tapez 2 fois le code maître.

- Pour la première utilisation, le code maître usine est : **1 2 3 4 5**.
- Deux bips sonores sont émis pour confirmer l'entrée en programmation.

2. Tapez A5.

- Un bip est émis.
- Tapez les 4 ou 5 termes du nouveau code maître.
- Un bip sonore est émis pour confirmer la programmation.

3. Tapez B pour sortir de la programmation.

Deux bips sont émis pour confirmer le retour au mode normal de fonctionnement.

D. Programmation des codes

Votre PROFIL100EC dispose de deux relais, les groupes de codes (appelés aussi rangs pour le classements des codes par individus) sont donc différents :

Relais 1 (Groupe 1) : Du rang 00 au rang 59.
Relais 2 (Groupe 2) : Du rang 60 au rang 99.

1. Tapez 2 fois le code maître.

- Pour la première utilisation, le code maître usine est : **1 2 3 4 5**.
- Deux bips sonores sont émis pour confirmer l'entrée en programmation.

E. Programmation des temporisations

1. Tapez 2 fois le code maître.

- Pour la première utilisation, le code maître usine est : **1 2 3 4 5**.
- Deux bips sonores sont émis pour confirmer l'entrée en programmation.

2. Tapez A0 pour la temporisation du clavier.

- Un bip sonore est émis.
- Tapez la durée de commande en secondes.
Ex : de 10 pour 10 secondes à 99 pour 99 secondes. ou tapez 00 pour obtenir un éclairage permanent.
- Un bip sonore de validation est émis.

3. Relais 1 (Groupe 1) : Tapez A1

Relais 2 (Groupe 2) : Tapez A2.

- Cette manipulation vous permet de gérer la temporisation des relais.
- Vous devez réaliser la démarche pour chacun des relais de votre PROFIL100EC.
- Un bip sonore est émis.
- Tapez la durée de commande en secondes.
Ex : de 01 pour 1 seconde à 99 pour 99 secondes. La durée 00 correspond au fonctionnement bistable du relais.
- Un bip sonore de validation est émis.

4. Pour sortir de la programmation, tapez B.

Deux bips sonores sont émis pour confirmer

PROFIL100EC*Clavier codé rétro-éclairé avec électronique déportée*

le retour au mode normal de fonctionnement.

4 bips indiquent une erreur de saisie.

F. Remise à zéro du code maître

- En fonctionnement normal, positionnez un cavalier en P2.
- Attendre 1 seconde et enlevez le cavalier.
- Un bip est émis.
- Le code maître est de nouveau **1 2 3 4 5** en 5 termes ou **1 2 3 4** en 4 termes.

G. Changement du code d'entrée par l'utilisateur

L'autorisation de changement de code par l'utilisateur est déterminée par le positionnement du cavalier **P3**. (Otez le cavalier pour interdire le changement de code, et placez le cavalier pour autoriser le changement).

1. Composez le code utilisé actuellement.

Le relais d'ouverture est commandé.
Un bip sonore est émis.

2. Tapez immédiatement les 2 termes du code de modification.

- Relais 1, à la première utilisation : **A** et **B**.
- Relais 2, à la première utilisation : **1** et **3**.
- Un bip sonore est émis pour autoriser le changement.

3. Composez le nouveau code d'ouverture.

Deux bips sonores confirment la validation du nouveau code et le retour à un fonctionnement normal.

4. Vérifiez la mémorisation du nouveau code en le composant.**H. Programmation des termes de modifications****1. Tapez 2 fois le code maître.**

- Pour la première utilisation, le code maître usine est : **1 2 3 4 5**.
- Deux bips sont émis pour confirmer l'entrée en programmation.

2. Relais 1 (Groupe 1) : Tapez A7.**Relais 2 (Groupe 2) : Tapez A8.**

- Suivant le nombre de relais, cette saisie vous permettra de composer les nouveaux termes de modifications des codes utilisateurs pour chaque groupe.

- Un bip est émis.

- Tapez les deux termes de modification.
- Un second bip sonore est émis pour confirmer la programmation.

Ex: Tapez A7 puis composez les deux termes de modifications. Puis répétez l'opération en tapant A8.

3. Tapez B pour sortir de la programmation.

Deux bips sont émis pour confirmer le retour au mode normal de fonctionnement.

I. Programmation du signal sonore

Le signal sonore est toujours audible en programmation. Il en est de même lors de la commande d'ouverture, suite à la reconnaissance d'un code. Par défaut, lors de la composition du code d'ouverture, aucun bip sonore «touche» n'est audible. Il est possible d'autoriser les bips sonores touches.

1. Tapez 2 fois le code maître.

- Pour la première utilisation, le code maître usine est : **1 2 3 4 5**.
- Deux bips sonores sont émis pour confirmer l'entrée en programmation.

2. Tapez AA.


- Un bip est émis.
- Tapez **0** pour supprimer les bips touches pendant la composition du code d'ouverture.
- Tapez **1** pour autoriser les bips touches pendant la composition du code d'ouverture.
- Un bip sonore est émis pour confirmer la programmation.

3. Tapez B pour sortir de la programmation.

Deux bips sonores sont émis pour confirmer le retour au mode normal de fonctionnement.

J. Utilisation des leds rouges et vertes* :


- Les leds rouges et vertes sont prévues pour accepter le 12 V DC (résistances intégrées),
- Elles sont câblées de la façon suivante:



* La fonction 'Demande d'entrer' est souvent utilisée par des métiers libres. Si souhaité il est possible de permettre l'entrée libre avec le bouton "clef" pendant une horaire donnée. Lorsque cette horaire est activé il n'est pas nécessaire d'entrer un code.


Pour activer cette fonction vous pouvez utiliser une horloge minuteur (par exemple: CDV1 TH827 ou TH857). Pendant une horaire désirée cette minuterie ferme la connexion entre les contacts "H(gauche)" en le contact "P(x)" désiré (P1>relais 1, P2>relais 2). Le bouton "clef" est seulement actif quand cette connexion est fermée. (Quand il y a une connexion entre les deux contacts "H" (gauche et droite) les relais 1 va s'ouvrir avec le bouton "clef".)

6] SYNTHÈSE DE PROGRAMMATION



PROFIL100EC

Clavier codé rétro-éclairé avec électronique déportée



PROFIL100EC

Clavier codé rétro-éclairé avec électronique déportée

Ci-joint un tableau récapitulatif qui vous servira à indiquer le code attribué à chaque utilisateur.

Rangs	Code	Nom Prénom
00		
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		

Rangs	Code	Nom Prénom
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		

Rangs	Code	Nom Prénom
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		

RAPPEL

Relais 1
Du rang 00 au rang 59.

Relais 2
Du rang 60 au rang 99.


PROFIL100EC

Verlicht codeklavier met gescheiden elektronica


Bedankt voor de aankoop van ons product en het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt.

1] PRODUCT PRESENTATIE

- **Roestvrij staal.**
- **Smal:** Ideaal voor montage op deurprofielen.
- **Met achtergrondverlichting.**
- **2 relais.**
- **Aanbevolen voor het activeren en deactiveren van uw alarmsysteem.**
- **Opbouw montage.**
- **Vrije spanningskeuze: AC/DC.**
- **Installatie met Diax® schroeven.**
- **Elektronica afgeschermd met een beschermende coating.**
- **100 gebruikerscodes.**
- Signalisatie d.m.v. LEDs en zoemer.
- Voedingen: 12V tot 24V ac of 12V tot 48V dc.
- Verbruik: 30 tot 100mA.



- WEEE & RoHS
- IP64
- CE certificatie
- Vibratietest
- 25°C tot +70°C



- Gescheiden elektronica,
meegeleverd met het
PROFIL100EC codeklavier
- IP52
 - 25°C tot +70°C

- CE certificatie

2] OPMERKINGEN & AANBEVELINGEN**Kabel**

- De afstand tussen het PROFIL100EC codeklavier en de gescheiden elektronica mag niet groter zijn dan 10 meter.
- Zorg ervoor dat de kabel van het codeklavier niet in de buurt van spanningskabels komt (bv.: 230V ac).
- Aanbevolen kabel tussen de PROFIL100EC en de gescheiden elektronica: 2 gewikkeld parens (4 draden) SYT1 0.8MM.

Montage voorschriften

Bevestig het codeklavier op een vlak oppervlak om vandalisme te vermijden en de beste montage te garanderen.

Veiligheidsvoorschriften

Omwille van veiligheidsredenen raden wij u aan om de standaard mastercode te veranderen. Wanneer u een nieuwe mastercode of gebruikerscode kiest, vermijd dan simpele codes (bv. : 3 4 5 6 7).

Installatie voorschriften

Om de elektronica te beschermen tegen het self-effect, dient u de varistor parallel te installeren met het slot. De gescheiden elektronica dient in een gesloten omgeving geplaatst te worden, beschermd tegen externe weersomstandigheden.

Aanbevolen voedingen

ARD12 of BS60 (230V ingangsspanning).

3] MONTAGE KIT


Gescheiden elektronica	1	2	-	-	-	2	2
PROFIL100EC	-	-	1	1	1	2	2

PROFIL100EC


Verlicht codeklavier met gescheiden elektronica

4] MONTAGE INSTRUCTIES


Eens u zeker bent dat de montage kit compleet is, en dat u de bekabeling van het codeklavier en de gescheiden elektronica voorbereid hebt, dan kunt u overgaan tot het monteren van het toestel. Voorzie al het nodige gereedschap (boormachine, schroevendraaier, ...) en volg de instructies om het codeklavier en de gescheiden elektronica te monteren.




Controleer de afstand tussen de PROFIL100EC en de gescheiden elektronica (zie punt 2, opmerkingen en aanbevelingen). Plaats de montageplaat van de PROFIL100EC, en de montagebeugel van de elektronica op de muur en teken de boringen af. Maak de boringen met een boor van 5mm, 35mm diep. Vergeet de boring voor de bekabeling niet.




Steek de ankerpluggen in de bogen, plaats de montageplaat op de muur, zodat de bevestigingsgaten overeenstemmen met de bogen, en Schroef de montageplaat vast met de meegeleverde schroeven (M4x30)




Steek de kabel door het daarvoor voorziene gat in de montageplaat. Plaats het codeklavier op de montageplaat door eerst de bovenkant in te haken.



Bevestig het codeklavier met de meegeleverde Torx schroef (M5x8) en het T20 Torx gereedschap. Plaats hierna het afdekplaatje over de schroef.




Steek de 2 anker pluggen in de bogen. Plaats de montagebeugel op de muur zodat de montagegaten overeenkomen met de bogen. Schroef de beugel vast met de meegeleverde schroeven (M4x30). Glij de doos van de gescheiden elektronica over de beugel, zodat de gleuven van de doos over de beugel komen.



Steek de bekabeling in de doos van de gescheiden elektronica. Sluit de draden op de klemmen aan. Vergeet niet om de meegeleverde varistor op het elektro-slot te plaatsen (zie punt 2, opmerkingen en aanbevelingen)

PROFIL100EC

Verlicht codeklavier met gescheiden elektronica

5] BEDRADINGSSCHEMA

Klem	Omschrijving
V	Voeding 12V tot 24VAC of 12V tot 48VDC
V	Voeding 12V tot 24VAC of 12V tot 48VDC
R1	Normaal gesloten contact relais 1
C1	Gemene klem relais 1
T1	Normaal open contact relais 1
R2	Normaal gesloten contact relais 2
C2	Gemene klem relais 2
T2	Normaal open contact relais 2
P1	Aanvraag-tot-verlaten ingang relais 1
M	Gemene klem van de ingangen
P2	Aanvraag-tot-verlaten ingang relais 2
PX	Aanvraag-tot-betreden ingang - geel
H (rechts)	Schakelklok ingang
H (links)	ENKEL BIJ PROFIL100EC: Schakel ingang 'sleutelknop'
+	Witte draad van codeklavier
-	Bruine draad van codeklavier
E	Groene of blauwe draad van codeklavier (verlichting)

Met behulp van de extra kabel kunnen de ingebouwde groene en rode LED's worden aangestuurd. (zie hoofdstuk J)

Aanvraag-tot-verlaten ingangen

P1 aanvraag-tot-verlaten ingang activeert relais 1.

P2 aanvraag-tot-verlaten ingang activeert relais 2.

Mode en programmatietijd zijn programmeerbaar.

De rechte H ingang kan gebruikt worden met een schakelklok om vrije toegang mogelijk te maken na een druk op eerder welke toets van het codeklavier.

Wanneer het contact tussen de rechte "H" en "M" open is dan is de aanvraag-tot-betreden uitgeschakeld. Wanneer het contact gesloten is kunt u op om het even welke toets drukken om relais 1 te openen.

Enkel bij de PROFIL100EC:

De linkse H ingang kan gebruikt worden met een schakelklok om vrije toegang mogelijk te maken na een druk op de

'sleutel'-knop.
Wanneer het contact open is dan is de aanvraag-tot-betreden uitgeschakeld. Wanneer het contact tussen de linkse "H" en "P1" of gesloten is kunt u de 'sleutel'-knop gebruiken om relais 1 te openen. Wanneer het contact tussen de linkse "H" en "P2" gesloten is kunt u de 'sleutel'-knop gebruiken om relais 2 te openen.

PROFIL100EC

Verlicht codeklavier met gescheiden elektronica

Standaard waarden

- Zonder codes.
- Verlichtingstijd: 10 seconden.
- Schakeltijd relais 1: 1 sec.
- Codelengte: 5 tekens.
- Master Code: **1 2 3 4 5**.
- Programmatie beveiligingstijd : **120 seconden**.
- Codelengte voor sub master code:
 - Groep 1 (relais 1): **AB**,
 - Groep 2 (relais 2) **13**.

Audio signalen:

- De zoemer zendt verschillende audiosignalen uit.
- De zoemer kan uitgeschakeld worden door de ST1 kabel door te knippen op de

gescheiden elektronica.

- **1 korte biep:** voeding codeklavier aan.
- **1 lange biep:** Programmatie invoer aanvaard of toegang verleend.
- **2 korte bieps:** Programmeermodus betreden of verlaten.
- **4 korte bieps:** foutieve invoer

maken.

- De mastercode KAN NIET gebruikt worden als gebruikerscode.
- Om een specifieke gebruikerscode te wissen, moet men die code vervangen door **0000** (4 teken modus) of **00000** (5 teken modus)

P2 jumper:

Reset naar fabriekswaarden

Codelengte

- De mastercode en gebruikerscodes kunnen 4 of 5 tekens bevatten.
- Alle toetsen kunnen gebruikt worden om een code aan te

P3 jumper:

Laat gebruikers toe om hun eigen gebruikerscodes te wijzigen doro gebruik van de submaster code.

A. RESETTEN VAN MASTER- EN GEBRUIKERSCODES**1. Geef 2x de mastercode in
(1 2 3 4 5 is de standaard mastercode).**

Het codeklavier zal 2 bieps geven om te bevestigen dat u in de programmatiemodus bent.

2. Geef A6 in om de mastercode en de gebruikerscodes te resetten.

- Het codeklavier geeft 1 biep.
- Druk op A, dan op B om te bevestigen dat u het geheugen van het codeklavier wenst te resetten.
- Wacht op 2 bieps.
- De mastercode is nu hersteld als 12345 en al de gebruikerscodes zijn uit het geheugen gewist.

OF**1. Schakel de voeding van het codeklavier uit en zet jumper P2 op de contacten.****2. Schakel de voeding van het codeklavier opnieuw in. Wacht ongeveer 3 seconden.**

- 2 bieps worden weergegeven om te bevestigen dat het geheugen gewist is.
- Verwijder jumper P2.
- De mastercode is hersteld naar fabriekswaarden: 12345. Al de gebruikerscodes zijn verwijderd.

B. LENGTE VAN DE CODES BEPALEN**1. Geef de mastercode 2x in.**

(**1 2 3 4 5** is de standaard mastercode). Het codeklavier zal 2 bieps geven om te bevestigen dat u in de programmatiemodus bent.

2. Geef A4 in om de codelengte in te stellen.

- Het codeklavier geeft 1 biep.
- Druk op 4 of 5, naargelang de gewenste codelengte.
- Het codeklavier geeft 1 biep ter bevestiging.
- Bij keuze van 4 cijfers is de standaard mastercode 2345 geworden.

3. Druk A5 in om de mastercode te wijzigen.

- Het codeklavier geeft 1 biep.
- Geef de nieuwe mastercode in (4 of 5 tekens, naargelang de ingestelde codelengte).
- Het codeklavier geeft 1 biep ter bevestiging.
- Druk op B om programmatiemodus te verlaten. Het codeklavier geeft 2 bieps ter bevestiging. Het codeklavier is nu terug in normale werking modus.

4. Druk op B om de programmatiemodus te verlaten.

Het codeklavier geeft 2 bieps ter bevestiging. Het codeklavier is nu terug in normale werkingsmodus.

4 bieps geven een foutieve invoer aan.

PROFIL100EC*Verlicht codeklavier met gescheiden elektronica***C. DE MASTERCODE WIJZIGEN*****De mastercode wordt enkel gebruikt om de programmatiemodus te betreden.*****1. Geef 2x de mastercode in.**

(**1 2 3 4 5** is de standaard mastercode bij het eerste gebruik).

Het codeklavier geeft 2 bieps om te bevestigen dat u in de programmatiemodus bent.

2. Geef A5 in om de mastercode te wijzigen.

- Er wordt 1 biep uitgezonden.
- Geef de nieuwe mastercode in (4 of 5 tekens, naa gelang de ingestelde codelengte).
- Er wordt 1 biep uitgezonden ter bevestiging.

3. Druk op B om de programmatiemodus te verlaten

2 bieps worden uitgezonden ter bevestiging. Vanaf dan bent u terug in normale werkingsmodus.

**D. GEBRUIKERS TOEVOEGEN,
WIJZIGEN OF WISSEN****Groep 1: Van rang 00 tot rang 99,
relais uitgang 1****1. Geef de mastercode 2x in**

(**1 2 3 4 5** standaard mastercode).

Het codeklavier zendt 2 bieps uit om te bevestigen dat u in de programmatiemodus bent.

2. Om een gebruiker toe te voegen, dient u het adres van de gebruiker in te geven (van 00 tot 99).

Indien het gekozen adres bezet is, zullen er 4 bieps vrijgegeven worden. Zo niet, geef dan de gekozen 4 of 5 tekencode in.

**3. Om een gebruikerscode te wijzigen,
dient u het adres in te geven.**

- Er worden 4 bieps vrijgegeven om aan te geven dat het adres reeds in gebruik is.
- Geef de nieuwe 4 of 5 tekens van de gewenste code in.
- 1 biep wordt uitgezonden ter bevestiging.

4. Om een gebruiker te verwijderen, geef het adres in.

- Er worden 4 bieps uitgezonden om aan te geven dat het adres reeds in gebruik is.
- Geef 0 0 0 of 0 0 0 0 (afhankelijk van de geprogrammeerde codelengte).
- 1 biep wordt uitgezonden ter bevestiging.

5. Druk op B om de programmatiemodus te verlaten.

- 2 bieps worden uitgezonden ter bevestiging. U bent terug in normale werkingsmodus.

OPM: Indien een code reeds geprogrammeerd is of identiek is aan de mastercode, dan worden 4 bieps uitgezonden.

E. TIJDSEINSTELLINGEN

In dit gedeelte kunt u de verlichtingstijd en openingstijd van de relais instellen.

1. Geef de mastercode 2x in

(**1 2 3 4 5** is de standaard mastercode). Het codeklavier geeft 2 bieps om te bevestigen dat u in de programmatiemodus bent.

2. Geef A0 om de verlichtingstijd in te schakelen.

- 1 biep wordt uitgezonden.
- Geef de verlichtingstijd in seconden in. instelbaar van 1s tot 99s.
- Geef 00 in als verlichtingstijd om de verlichting doorlopend te laten.
- 1 biep wordt weergegeven ter bevestiging.

3. Geef A1 in om relaistijd van relais 1 in te stellen.

- 1 biep wordt uitgezonden.
- Geef de relaistijd in seconden in: 01 voor 1 seconde tot 99 voor 99 seconden.
- Geef 00 in om de relais in te stellen als bistabiel.

4. Geef A2 in om relaistijd van relais 2 in te stellen.

- 1 biep wordt uitgezonden.
- Geef de relaistijd in seconden in: 01 voor 1 seconde tot 99 voor 99 seconden.
- Geef 00 in om de relais in te stellen als bistabiel.

5. Druk op B om programmatiemodus te verlaten.

- 2 bieps worden uitgezonden ter bevestiging. U bent terug in normale werkingsmodus.

PROFIL100EC

Verlicht codeklavier met gescheiden elektronica

4 pieps geven een foutieve invoer aan.**F. RESET MASTERCODE****In normale werkingsmodus, zet jumper P2 op de contacten.**

- Wacht 1 seconde en verwijder de jumper.
 - 1 biep wordt vrijgegeven ter bevestiging.
 - De mastercode is hersteld naar fabriekswaarden:
- 12345 wanneer codelengte ingesteld is op 5 tekens, 1234 wanneer codelengte ingesteld is op 4 tekens.

G. CODE WIJZIGEN DOOR GEBRUIKER

De machtiging om codes te laten wijzigen door gebruikers wordt bepaald met jumper P3 (verwijder de jumper om deze functie uit te schakelen).

1. Geef de code in die nu in gebruik is.

De toegangsrelais wordt aangetrokken. 1 biep wordt vrijgegeven ter bevestiging.

2. Geef de submaster code van 2 tekens in

- Relais 1: bij eerste gebruik: A en B.
- Relais 2: bij eerste gebruik: 1 en 3.
- Relais 3: bij eerste gebruik: 4 en 6.
- 1 biep wordt vrijgegeven om de verandering te bevestigen.

3. Geef de nieuwe gebruikerscode in.

2 pieps worden vrijgegeven om de nieuwe code te bevestigen.

4. Controleer de nieuwe gebruikerscode.**H. EEN NIEUWE SUBMASTER CODE INSTELLEN**

De submaster code laat de gebruiker toe om zijn eigen code te wijzigen wanneer hij in programmatiemodus zit. Omwille van veiligheidsredenen wordt deze code best regelmatig veranderd.

1. Geef de mastercode 2x in

(**1 2 3 4 5** is de standaard mastercode). 2 pieps worden uitgezonden om te bevestigen dat u in programmatiemodus bent.

2. Druk op A7 om een submaster code te programmeren waarmee de gebruiker zijn persoonlijke gebruikerscode kan veranderen.

- Een biep wordt uitgezonden.
- Geef de nieuwe submaster code van 2 tekens in.
- Een biep wordt uitgezonden om de programmatie van de submaster code te bevestigen.

3. Druk op B om de programmatiemodus te verlaten.

2 pieps worden vrijgegeven om te bevestigen dat u terug in normale werkingsmodus bent.

I. Audio signaal

Het geluidssignaal is altijd hoorbaar wanneer men zich in de programmatiemodus bevindt. Zo ook bij een verleende toegang (juiste code). Standaard zijn de geluidssignalen bij iedere toetsindruk uitgeschakeld. Het is echter mogelijk om deze functie in te schakelen.

1. Geef de mastercode 2x in (1 2 3 4 5** is de standaard mastercode).**

Het codeklavier geeft 2 pieps om te bevestigen dat u in programmatiemodus bent.

2. Geef AA in.

- 1 biep wordt vrijgegeven ter bevestiging.
- Geef 0 in om pieps bij elke toetsindruk uit te schakelen.
- Geef 1 in om pieps bij elke toetsindruk in te schakelen.
- 1 biep wordt uitgezonden ter bevestiging.

3. Druk B om de programmatiemodus te verlaten.


2 pieps worden uitgezonden om te bevestigen dat u uit programmatiemodus bent.

J. GEBRUIK VAN DE RODE EN GROENE LEDs:

- De rode en groene LEDs zijn ontworpen om 12 V DC te ontvangen (ingegebouwde weerstanden).
- Ze zijn als volgt bekabeld:

PROFIL100EC

Verlicht codeklavier met gescheiden elektronica



De aanvraag-tot-betreden (ATB ingang) wordt vaak gebruikt bij vrije beroepen. Indien gewenst kan er op bepaalde tijden vrije toegang verleend worden door een druk op de toets met het sleutel icoon, op deze tijden is er geen code vereist. Om dit mogelijk te maken kunt u een timer (bv CDVI TH827 of TH857) gebruiken om op bepaalde tijdstippen een contact te sluiten tussen het linkse "H"-contact en het gewenste "P"-contact (P1>relais 1, P2>relais 2). Enkel wanneer deze verbinding gemaakt wordt is de toets met het sleutel icoon actief. (Wanneer een verbinding tussen de beide "H"-contacten gemaakt wordt opent relais 1 bij het indrukken van de 'sleutel'-knop.)

Hierbij een tabel om bij te houden welke code aan welke gebruiker werd toegekend.

Rang	Code	Naam
00		
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		

OPGELET

Relais 1 (1 uitgang)
Van rang 00 tot 59.

Relay 2 (2 uitgangen)
Van rang 60 tot 99.

PROFIL100EC

Verlicht codeklavier met gescheiden elektronica

Hierbij een tabel om bij te houden welke code aan welke gebruiker werd toegekend.

Rang	Code	Naam
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		

OPGELET

Relais 1 (1 uitgang)
Van rang 00 tot 59.

Relay 2 (2 uitgangen)
Van rang 60 tot 99.

PROFIL100EC

Verlicht codeklavier met gescheiden elektronica

Hierbij een tabel om bij te houden welke code aan welke gebruiker werd toegekend.


Rang	Code	Naam
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		

OPGELET

Relais 1 (1 uitgang)
Van rang 00 tot 59.


Relay 2 (2 uitgangen)
Van rang 60 tot 99.

6] PROGRAMMATIE SCHEMA



PROFIL100EC

Verlicht codeklavier met gescheiden elektronica



CDVI Benelux

Otegemstraat 241
8550 Zwevegem (België)
Tel.: +32 (0)56 73 93 00
Fax: +32 (0)56 73 93 05

***Neem contact met ons op/
Contactez-nous***

Bestellingen/Commandes
admin@cdvibenelux.com

Verkoop/Ventes
info@cdvibenelux.com

Technische ondersteuning/Support technique
techsupport@cdvibenelux.com

Marketing
marketing@cdvibenelux.com

Boekhouding/Comptabilité
info@cdvibenelux.com

Alle informatie op dit document (foto's, tekeningen, karakteristieken en afmetingen) kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande vermelding.

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.

The installer's choice
cdvibenelux.com